

MULTI-FUNKTIONEL Lyd & Vibration skræmmer.

Hold din have fri fra mudvarpe, mosegrise, slanger, og mange andre vilde dyr væk.

RANDOM MOTOR CHASER udnytter princippet om centrifugalkraft til at skabe lyd og vibration ved hjælp af en motor. Det er den mest effektive, humane og miljøvenlige måde at holde haver, frugtplantager og plæner fri for ødelæggende muldvarpe, myrer, kaniner, slanger, gnavere og vilde dyr. Den kan placeres på gulvet eller mod væggene i sommerhuset, lageret, opbevaringen osv. for at slippe af med firben, gekkoer, gnavere og krybende insekter efter batterimontering.

Udendørs gnavere, muldvarpe, slanger og krybende insekter og dyr opfatter jordvibrationerne som et faresignal. Dette signal får dem til at flytte sig væk fra området for at undgå faren. **RANDOM MOTOR CHASER** udnytter denne naturlige adfærd til at producere en gennemtrængende lyd-vibration over et område på ca. 1.500 m². Plus den specielt designede hornformede ende som højttaler, kan lyd-vibrationerne rejse længere under jorden. Med et ophængningshul på det øverste dæksel kan enheden hænges på et træ eller en pæl for at skræmme dyr og fugle væk på en miljøvenlig og human måde.

Takket være forbedringen af moderne teknologi, med den specialdesignede ASIC (Application Specific Integrated Circuit), kan lyd-vibrationerne genereres og udsendes fra **RANDOM MOTOR CHASER** med en tilfældig varighed på 1,5-3,5 sekunder, og varigheden af dvaletilstandene (sovn) kan ændres tilfældigt fra 15-75 sekunder. Udendørs gnavere, krybende insekter og dyr kan ikke tilpasse sig de skabte lyde og vibrationer. Som et resultat flytter de sig væk fra det beskyttede område.

RANDOM MOTOR CHASER har et unikt dvalekredsløbsdesign. Den forbruger næsten ingen strøm mellem aktive intervaller. Enheden vil fortsætte med at arbejde i omkring 8-10 måneder på et sæt alkaliske batterier. Den kemikaliefri **RANDOM MOTOR CHASER** er 100 % vandtæt og vedligeholdelsesfri.

RANDOM MOTOR CHASER er helt harmløs for orme, gravede dyr og andre underjordiske insekter.

1. Enheden fungerer i et cirkulært mønster, ca. 45 meter i diameter. Dette skal være 45 uhindrede meter.
2. Placer enheden på stedet med den værste skadedyrsangreb.
3. Fjern enheden, hvis jorden fryser, eller når der opstår oversvømmelse.
4. Udskift batteriet efter 8-10 måneder eller når lyden ikke længere er hørbar.

BETJENINGSINSTRUKTIONER:

1. For at åbne skal du skrue det øverste dæksel mod uret.
2. Fjern batteriboks og indsæt 4 x 1,5V alkaliske batterier som angivet. Hvis batterimonteringen er korrekt, bør du høre den første vibrerende lyd inden for 30 sekunder.
3. Efter at have sikret, at batterimonteringen er korrekt, skal du udskifte batteriboksen og stramme det øverste dæksel for at sikre 100 % maksimal vejrbeskyttelse.
4. Lav et pilothul, før du sætter enheden i jorden. Sæt **RANDOM MOTOR CHASER** i jorden op til hættens. Din **RANDOM MOTOR CHASER** vil virke dag og nat.
5. Hvis du foretrækker det, kan du indsætte enheden helt i jorden. Dette vil forhindre risikoen for at køre over enheden med din græsplæneklipper. Hvis du vælger denne mulighed, skal du sørge for at indsætte enheden, så den øverste del af det øverste dæksel er i flugt med overfladen. Hvis du lader den stikke ud en tomme eller to, kan det være en snublesten. Sørg for at notere placeringen af enheden, så den let kan findes for at udskifte batterier eller fjerne den til sæsonen.
6. Du kan hænge **RANDOM MOTOR CHASER** på et træ eller en pæl for at skræmme markdyr/fugle væk, hvis det er nødvendigt.

Enheden vil fungere i 8-10 måneder på et sæt alkaliske batterier. For at udskifte batterier skal du blot gentage trin 1-3. Bemærk venligst, at beskadigede græsplæner, buske osv. kan tage op til 6 uger at forynge sig. Klimaet tillader det, lad din **RANDOM MOTOR CHASER** blive i jorden for at afvise nye generationer af skadedyr.

SPECIFICATIONS:

- **Dimensioner:** 39 cm (L) x 5,5 cm (Diameter)
Vægt: 345 gram uden batterier
Strømforsyning: 6V (1,5V x 4 stk. D-celle batterier) **Intervalvarighed:**
lydvibration: 1,5-3,5 sekunder tilfældigt
Effektiv dækning: Inden for 1500 kvadratmeter uhindret

VIGTIG:

1. Enhedens topdæksel skal spændes igen efter indsættelse i jorden, så der ikke er mulighed for vandskade.
2. Lav et pilothul, før du sætter enheden i jorden.
***DU MÅ IKKE HAMMES ELLER SKUB FOR OVERDRIGT, ELLER DU KAN SKADE ENHEDEN.**
3. Effektiviteten afhænger i høj grad af jordtypen: Tør, sandet eller tørvejord leder ikke lydbølgerne let, og nogle gange kan det være nødvendigt med to Chasere. Fugtig ler er den bedste lydleder.
4. Forvent ikke øjeblikkelig reaktion – enheden skal bruges uafbrudt i op 7 dage, før myrer og kravlen insekter og dyr begynder at bevæge sig væk fra området.

TOP COVER



BATTERY INSTALLATION



HHS
GRUPPEN

website: www.hhsgruppen.dk
tlf. +45 44 94 50 55
Romancevej 41 - 2730 Herlev, Denmark
Item Number: LS-207