



Brugsvejledning:

Produktnummer: 78302

Status: 01/23

Kære kunde,

tak fordi du valgte et af vores kvalitetsprodukter. I dette dokument vil vi sætte dig ind i vores produkts funktioner og anvendelse. Vi beder dig venligst om at læse dokumentet grundigt og at bruge produktet som vi beskriver det. Følg venligst alle sikkerheds- og brugsanvisninger. Kontakt din forhandler eller vores kundeservice hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette apparat. Det ville glæde os, hvis du anbefalede os til andre, og vi håber at du er tilfreds med dette produkt.

1. Funktion

Apparatet bruger ultrahøje interval-toner til at forstyrre de bidske plager i bilen, huset, garagen, skuret, på loftet eller i haven. Kan tages i brug med det samme, kræver ingen strømforsyning eller montage. Takket være de skiftende intervallængder undgås at dyrene vænner sig til apparatet. Det er ikke tilladt at bruge produktet til andet end det tilsigtede formål! Garantien dækker ikke skader, der er opstået ved forkert brug af produktet, ved afvigelse fra brugsvejledningen og/eller skader der er opstået gennem ikke-tilladt ombygning af apparatet. Der tages intet ansvar for disse skader.

2. Sikkerhedshensyn

- Elektronisk udstyr, indpakningsmateriale osv. bør holdes udenfor børns rækkevidde.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Apparatet må kun bruges med den tilsigtede spænding: 6 V, svarende til 4 x små batterier (type C)
- Du bør altid sikre dig, at produktet passer til de omstændigheder du bruger det under.
- Produktet kan bruges af børn over 8 år samt personer med kropslige, sensoriske eller mentale begrænsninger, så længe det sker under opsyn af en kvalificeret person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller hvis de er blevet instrueret i, hvordan produktet omgås sikkert og har forstået faren ved produktet.
- Opbevar denne vejledning et sikkert sted, og giv den videre, når du giver enheden til en anden person.
- Batterierne bør ikke udsættes for temperaturer under 0 °C da dette kan føre til skader og kapacitetstab.
- Undgå at holde apparatet tæt på øret. Mennesker kan ikke høre frekvenser over 16 kHz, men den høje lyd kan belast øret over tid.

3. Pakken indeholder

- Mår-fri mobil
- 4 x zip-ties
- 2 x monteringsskruer
- Brugsvejledning




Status LED

4. Brug

Det innovative mårværn fra GARDIGO – batteridrevet og mobilt. Du behøver ikke længere at ærgre dig over uønskede mårbesøg i hjemmet. Minimalt strømforbrug takket være den nyeste elektronik. Apparatet udsender toner med høje frekvenser i intervaller på omkring 60 sekunder. Disse toner, der ligger lige udenfor menneskets høreområde, irriterer mår i fartøjer eller boliger. Undgå bidskader på kabler, ledninger og andet materiel. Apparatet bruger fire batterier som strømforsyning (små batterier af type C 1,5 V / ikke inkluderet).

Batteriskift

- Åben batterilågen ved at løsne dens skrue (1) på bagsiden af apparatet. Åbn låget forsigtigt.



- Vær opmærksom på polariteten når du sætter batterierne i: pluspolen mod den flade side af kontakterne, minuspolen mod fjederen. Ellers kan det føre til permanente skader på apparatet.
- Vær opmærksom på at apparatet kan starte i pausemodus før det skifter over til driftsmodus. Dette er normalt og er ikke en fejlfunktion.
- Installer apparatet i din bils motor vha. de inkluderede zip-ties. Hvis apparatet placeres i kabinen, har det ingen effekt på måren.

Bemærk: Statuslampen (LED) lyser når apparatet er i drift. Lyset slukker når tonen er blevet udsendt.

Bemærk: Hvis et fartøj eller rum allerede er blevet betrådt af en mår, har den højst sandsynligt efterladt duftspor for at markere sit territorie. Disse duftspor bør fjernes. I en bil kan dette opnås ved en motorvask.



Husk at fjerne apparatet før du vasker motoren!

Bemærk: Forskellige dyr kan reagere forskelligt på vores produkter. Vores produkter, metoder og tips bygger på vores erfaringer, tests og kundefeedback. Derfor er de succesfulde i de fleste tilfælde.

Bemærk: Apparatet bør installeres sådan at det ikke kommer i kontakt med varme dele eller dele der bevæger sig (f.eks. kølerapparatet eller udstødningsrøret)

5. Tekniske oplysninger

- **Batterier:** 4 x type C (små batterier) ikke inkluderet
- **Strømforbrug:** 1 mA, i standby < 4 µA
- **Indsatsområde:** ca. 40 m²
- **Frekvens:** 12 kHz +/- 10 %
- **Støjniveau:** ca. 78 dB
- **Interval:** tænder og slukker hvert 60. sekund
- **Indikatorer:** LED-lys.
- **Monteringsmateriale:** 4 x zip-ties (210 mm)

6. Generelle hensyn og bemærkninger:


- Apparatet overholder CE-reglerne. Dokumentation af dette kan indhentes hos os.
- Af sikkerhedsgrunde og juridiske årsager er det ikke tilladt at ombygge eller ændre apparatet eller at bruge det udenfor den tilsigtede anvendelse.
- Vi gør opmærksom på at fejl, der opstår ved forkert betjening eller tilslutning af apparatet samt skader, der opstår fordi brugsvejledningen ikke blev fulgt korrekt, ikke er producentens skyld. Vi påtager os derfor intet ansvar for sådanne skader eller følgeskader. Dette gælder også hvis kunden forsøger at ændre eller reparere apparatet, hvis

kredsløbet bliver ændret eller hvis der bruges ikke-godkendte reservedele samt ved fejlagtig brug eller misbrug. I alle disse tilfælde frafalder garantien.

- Du kan rengøre apparatet med en fugtig klud. Undgå stærke rengøringsmidler.

Service: service@gardigo.de

Dit Gardigo-teamet



Anvisninger til bortskaffelsen af gamle apparater, batterier og lys

Symbolet med den gennemstregede skraldespand indikerer, at elektroapparater, elektronik, batterier og lys ikke må bortskaffes som almindeligt restaffald. Du er juridisk forpligtet til at skille dem fra og til at aflevere dem på et sted, der er tilladt til at behandle dem (f.eks. din lokale genbrugsplads eller i forretningen).

Mange forhandlere er forpligtet til at tage imod affaldet uden betingelser. Du kan også sende apparater, batterier og lys til os (firmaadressen). Henvend dig til din lokale myndighed for affaldshåndtering for at finde ud af, hvordan du kan bortskaffe apparater, batterier og lys på en miljøvenlig måde.

Forbrugere er forpligtet til at fjerne batterier, opladere og lys der ikke er en del af apparatet, samt dem der kan fjernes fra apparatet uden at ødelægge det, før de leverer det til et modtagested.

Hvis der er kemiske tegn under symbolet med den gennemstregede skraldespand, så indeholder batteriet tungmetaller der kan være svært miljø- og sundhedsskadelige hvis de håndteres forkert.

Tegnene har følgende betydning:

Pb: > 0,004 masseprocent bly;

Cd: > 0,002 masseprocent cadmium;

Hg: > 0,0005 masseprocent kviksølv.

MÅRD FRI MOBIL

S

Bruksanvisning

Artikelnummer: 78302

Status: 01/23

Kära kund,

Tack för att du har valt en av våra kvalitetsprodukter. I den följande förklarar vi funktionerna och hanteringen av vår produkt. Ta god tid på dig, läs bruksanvisningen i lugn och ro och använd produkten enligt beskrivningen. Observera alla säkerhetsinstruktioner och bruksanvisningar. Om du har några frågor eller förslag om den här enheten kan du kontakta din återförsäljare eller vårt serviceteam. Det skulle glädja oss om du rekommenderar oss till andra och önskar dig mycket framgång med den här produkten.

1. Avsedd användning

Enheten stör med hjälp med ultrahöga intervall ljud bitande skadedjur i bilen, huset, garaget, ladugården, vinden eller sommarstugan. Den är redo att användas direkt, utan någon strömanslutning eller installation. Den integrerade intervallkretsens förhindrar att skadedjur vänjer sig vid systemet. All annan användning än den som anges är inte tillåten! I händelse av skador som orsakats av felaktig användning och/eller bristande efterlevnad av bruksanvisningarna och/eller obehörig ombyggnad, tas inget ansvar för eventuella skador eller följdskador och alla garantianspråk upphör att gälla.

2. Säkerhetsanvisningar

- Elektriska apparater, förpackningsmaterial etc. får inte komma inom räckhåll för barn. Barn får inte leka med produkten.
- Använd enheten endast med den avsedda spänningen: 6V eller 4 x babybatterier (typ C)
- Kontrollera om produkten är lämplig för den plats där den ska användas.
- Produkten kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår riskerna.
- Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe och lämna den vidare när du ger enheten till en annan person.
- Batterierna får inte utsättas för temperaturer under 0 °C. Det kan orsaka defekter och kapacitetsförlust.
- Håll aldrig enheten direkt mot örat. Människor kan inte höra frekvenser över 16 kHz, men det finns ett högt ljud tryck som kan belasta örat om det pågår under en längre tid.

3. Leveransens innehåll



- Mård fri mobil
- 4 x Buntband
- 2 x Fixeringsskruvar
- Bruksanvisning



Status LED

4. Driftsättning

Det innovativa skyddet mot mårdar från GARDIGO - batteridrivet och mobilt. Besvärar inte längre av oönskade besök av mårdar i dina utrymmen. Minimal strömförbrukning tack vare ny elektronik. Apparaten avger högfrekventa toner med 60 sekunders mellanrum. Dessa ljud, som knappt är märkbara för det mänskliga örat, stör mårdar i fordon och rum. Förhindrar mårdbett på kablar, rör och andra gummidelar. Apparaten använder fyra batterier (babyceller typ C 1,5V / ingår inte i leveransen) för strömförsörjning.



Byte av batteri

- Öppna batterifacket genom att försiktigt lossa skruven (1) i batterifacket på baksidan av enheten. Öppna försiktigt locket.
- När du sätter in batterierna ska du vara uppmärksam på den korrekta polariteten: den positiva polen på den platta sidan av kontakterna, den negativa polen i riktning mot fjädrarna. I annat fall kan enheten skadas på ett sätt som inte går att reparera. Stäng batterifacket och dra åt skruven.
- Observera att enheten kan starta i pausläge och först därefter övergå till driftläge. Det betyder alltså att det inte föreligger något fel.
- Montera enheten i bilens motorrum med hjälp av de medföljande buntbanden. Användning i passagerarutrymme har ingen effekt på mårdar.

Observera: Status-LED:n lyser under drift. Lysdioden slocknar när ljuduppspelningen är avslutad.

Observera: Om fordonet eller rummen redan har besökts av mårdar har djuren troligen lämnat doftmärken för att markera sitt revir. Dessa dofter måste avlägsnas. I fordonet görs detta bäst genom att tvätta motorn.



Observera att enheten måste avlägsnas innan du tvättar motorn!

Observera: De olika djurens reaktion på våra produkter kan variera. Utvecklingen av våra produkter, metoder och användningstips bygger på erfarenhet, tester och feedback från våra kunder. Därför lyckas djurutdrivningen i de flesta fall.

Observera: Enheten måste installeras på ett sådant sätt att den inte kommer i kontakt med rörliga eller heta delar (t.ex. fläktghjul, avgasrör).

5. Tekniska data

- **Batteridrift:** 4 x typ C (babceller) ingår inte i leveransen
- **Strömförbrukning:** 1mA, i standby <4µA
- **Arbetsområde:** ca 40 m²
- **Frekvens:** 12 kHz +/- 10 %.
- **Ljud tryck:** ca 78 dB
- **Intervall:** 60 sekunder varje gång det är på och av
- **Indikatorer:** LED-ljus
- **Fixeringsmaterial:** 4 x Buntband (210 mm)


6. Allmän information:

- CE-överensstämmelse har bevisats. Motsvarande deklarationer är registrerade hos oss och finns tillgängliga för granskning.

- Av säkerhets- och godkännandeskäl är det inte tillåtet att bygga om eller modifiera denna enhet eller att använda den för andra ändamål än de för vilka den är avsedd.
- Det bör noteras att fel i drift eller anslutning samt skador till följd av att bruksanvisningarna inte följs ligger utanför tillverkarens kontroll och att inget ansvar kan tas på sig för eventuella skador eller följdskador. Detta gäller även om ändringar eller reparationsförsök har gjorts på enheten, om kretsar har ändrats eller andra komponenter har använts, samt vid felaktig användning, vårdslös hantering eller missbruk. I alla dessa fall blir garantin ogiltig.
- Rengör enheten med en fuktig trasa om den blir smutsig. Använd inte starka rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Service: service@gardigo.de

Ditt Gardigo-team



Information om bortskaffande av gamla enheter, uppladdningsbara batterier, batterier och ljuskällor

Symbolen med den överstrukna soptunnan på hjul visar att elektronisk utrustning, batterier, uppladdningsbara batterier och ljuskällor inte får slängas med hushållsavfallet. Det finns en lagstadgad skyldighet att samla in dem separat och lämna in dem på ett auktoriserat insamlingsställe (t.ex. en lokal återvinningscentral eller en återförsäljare).

Många återförsäljare är enligt lag skyldiga att ta tillbaka batterier gratis. Du kan också returnera enheter, batterier, uppladdningsbara batterier och ljuskällor kostnadsfritt till oss (Firmadressen). Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för att ta reda på var du kan lämna in enheter, uppladdningsbara batterier, batterier och lampor för miljövänlig avfallshantering.

Konsumenter är skyldiga att separera batterier och uppladdningsbara batterier som inte är inbyggda i apparaten, samt ljuskällor som kan avlägsnas utan att förstöras, från enheten innan de överlämnas till återvinningsstället.

Om det finns kemiska tecken under symbolen för den överstrukna soptunnan innehåller batteriet/ uppladdningsbara batteriet tungmetaller som allvarligt kan skada miljön och hälsan om de hanteras felaktigt.

Tecknen har följande innebörd:

- Pb: > 0,004 massprocent bly;
- Cd: > 0,002 massprocent kadmium;
- Hg: > 0,0005 massprocent kvicksilver.